

WinBook WSシリーズのお知らせ

この度は、弊社製品をご購入いただきまして誠にありがとうございます。
 本製品におきまして、以下の注意事項がございます。

① 「アプリケーションCD」レーベルの記載。

本製品に付属のアプリケーションCD (EN2004A) のレーベル (CDの読み取り) が以下のようになっています。

【誤】 コリヤビテ! - 乱読誤

【正】 近頃失物 雨雲の対応版



② 「まぐるめ ver.9.0」を同梱のアプリケーションCD (EN2003A) からインストールする際に、CD-ROMドライブにCD-ROMをセットしても「まぐるめ ver.9.0 セットアップディスクをインストールしてください」というメッセージが表示する場合があります。

「まぐるめ ver.9.0」のインストールは以下の手順にてインストールしてください。

1. 「スタート」-「ファイル名を指定して実行」をクリックします。
2. 「名前」の項目に「E:¥FGW¥MAIN¥DISK1¥SETUP.EXE」※と入力して「OK」ボタンをクリックします。
 ※ドライブ名 (E:¥) は使用環境により異なります。
 CD-ROMをインストールしたドライブを指定してください。
3. 「まぐるめ」のインストールが始まります。

③ 「スタート」-「本製品ご購入のお喜びへ」-「必ずお読みください」に収録している「リカバリについて」の記載が以下のようになっています。

【誤】 1. 本製品にフロッピーディスクドライブが接続している場合、取り外してください。

【正】 1. 本製品のフロッピーディスクドライブにフロッピーディスクが挿入されている場合、イジェクトしてください。